



**Rollholz**  
**33 cm**

**HÄUSSLER**

## REINIGUNG & PFLEGE

### **Rollholz, 33 cm**

---

- Um die natürliche Optik Ihres wertigen Holzartikels zu erhalten, empfehlen wir Ihnen ihn vor erstmaliger Nutzung mit Leinöl/Olivenöl **einzuölen**. Tragen Sie das Öl mit einem weichen Lappen in zwei bis drei Arbeitsschritten in Faserrichtung auf, über Nacht einziehen lassen und ggf. überschüssiges Öl abwischen. Somit wird die natürliche Holzstruktur verstärkt. Außerdem ist der Artikel nicht so anfällig für Fleckenbildungen, welche durch das Aufbringen von unterschiedlichen Lebensmitteln entstehen können. Wir empfehlen in unregelmäßigen Zeitabständen die Wiederholung des Einölens.
- Damit das Backbrett beim Arbeitseinsatz nicht auf der Unterlage rutscht, können Sie einen **nebelfeuchten** Lappen unterlegen.
- Nach Gebrauch des Holzartikels **nebelfeucht** mit einem „gröberen Lappen“ abwischen. Anhaftende Teigreste o.ä. können maximal mit einem Kunststoffschafer abgekratzt werden.
- Holzartikel sollten **aufrecht** und ohne einseitigen Druck getrocknet werden, bestenfalls aufrecht an eine Wand angelehnt.
- Holz ist ein Naturprodukt, hygroskopisch und nimmt somit Feuchtigkeit auf. Bei erhöhter Feuchtigkeit kann es zu einem Verziehen oder auch zu Rissen im Holz kommen. Setzen Sie Holzprodukte daher keinen direkten Witterungseinflüssen aus, Temperaturschwankungen sind zu vermeiden.
- **! Achtung:** Nicht für die Spülmaschine geeignet.
- Bei unsachgemäßer Trocknung/Lagerung sind Reklamationen ausgeschlossen.