

Reinigungsstift für Nudelmaschine



1. Zu Ihrer Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Reinigungsstift ist ausschließlich zum Reinigen von Nudelmaschinen und Nudelmatrizen bestimmt. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstehenden Sach- oder Personenschäden haftet die Karl-Heinz Häussler GmbH nicht.

- Teil unerreichbar für Kinder unter 14 Jahren aufbewahren und Kinder stets beaufsichtigen.

2. Produktbeschreibung

Dieses hochwertige Reinigungswerkzeug aus Messing wurde speziell für die schonende und effektive Reinigung von Nudelmaschinen und Nudelmatrizen entwickelt. Mit seinen zwei unterschiedlichen Arbeitsseiten lassen sich Teigreste und Verkrustungen zuverlässig entfernen, ohne empfindliche Oberflächen zu beschädigen.

Aufbau des Werkzeugs

- Messingspitze (Ø2 mm): Ideal für empfindliche Stellen, Ecken, Öffnungen und kratzempfindliche Bereiche.
- Edelstahlspitze (Ø1 mm): Zum vorsichtigen Entfernen harter Verkrustungen an Nudelmaschinen.

3. Verwendung

Anwendung

- Nudelmaschine stoppen und Stromzufuhr trennen.
- Mit dem Reinigungswerkzeug Ablagerungen entfernen. Dabei immer zuerst die Messingspitze einsetzen, um empfindliche Oberflächen zu schützen.
- Bei stärkeren Verkrustungen zusätzlich die Edelstahlspitze mit nur leichtem Druck verwenden.
- Reste vollständig entfernen, bevor die Maschine wieder in Betrieb genommen wird.

Sicherheits- und Pflegehinweise

- Bei Kunststoffmatrizen oder Matrizen mit Kunststoffeinsätzen ausschließlich die Messingspitze verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus.
- Werkzeug nach Gebrauch trocken reinigen und trocken lagern.